

SNELSTARTGIDS ESDERS CONNECT

Klik en ga direct naar:

Account aanmaken Account upgrade naar bedrijfsaccount Beheer van het bedrijfsaccount door administrator Certificaten opvragen – voor individueel apparaat Certificaten opvragen – alle certificaten van een service order Eigen identificatie-nummer aan uw apparaat toevoegen Servicereservering maken

Klik onderaan de pagina op <u>Inhoudsopgave</u> om terug te keren naar deze pagina met alle onderwerpen.



Account aa	anmaken
Ga op de homepage naar <i>Esders Connect</i>	E Innovatieve lekdetectie- en drul × + → ♂ ♀ esders.nl ↓ +31 (0)13 4680 856 ♥ info@esders.nl Esders Connect SECTOREN
Creëer een Esders Connect account Maak een gebruikersnaam (e-mail) en wachtwoord aan.	Registratie Email* Wachtwoord* Herhaal wachtwoord* Land:* Bedankt voor het registreren. Uw account wordt aangemaakt. Cotroleer uw e-mailinbox voor verdere stappen. Naar de login
U ontvangt een e-mail (check evt. uw spamfilter). Klik op <i>Voltooi</i> <i>uw registratie</i> .	<section-header><section-header></section-header></section-header>
	Nu moet uw persoonlijk account worden gekoppeld aan het bedrijf waarbij u werkzaam bent, d.m.v. een upgrade. Zie <u>Account upgrade naar bedrijfsaccount</u> . Na de upgrade wordt uw persoonlijk account verbonden met het bedrijfsaccount. Als er nog geen bedrijfsaccount bestaat, wordt deze voor u aangemaakt.
	Ziet u na de upgrade geen apparaten in uw account, dan kijkt u onder GEBRUIKERSBEHEER, wie de beheerder van het bedrijfsaccount is. De beheerder kan u vervolgens de benodigde rechten verlenen. MEETGEGEVENSBEHEER APPARAATBEHEER BESTELLINGEN INSTELLINGEN C
	Nelkom, GEBRUIKERSBEHEER



Account upgrade naar bedrijfsaccount		
Log in:	E Innovatieve lekdetectie- en drul × + → C ≅ esders.nl +31 (0)13 4680 856 info@esders.nl Esders Connect	
	EEDERS SECTOREN	
Vul uw profiel aan. Klik hiervoor op Profiel	 MEETGEGEVENSBEHEER APPARAATBEHEER O O O Welkom, Usent successvol ingelogd op ons portaal. Hier kunt u uw laatste aankopen zien, een overzicht krijgen van uw serviceapparaten en certificaten en metingen downloaden. PDEfiels Paprifiels iGW volkooid. Vur yonfielgegevens in door de ontbrekende velden bij te werken. Profiel	
	Service verlopen Service verlopen Metingen	
Allereest persoonlijke gegevens, sla deze op.	Hier is aangegeven dat de gebruiker nieuws wil ontvangen en ook een herinnering, wanneer de servicedatum van een apparaat bijna verlopen is. Persoonlijke gegevens Voornaam* Jan Achternaam*	
	Telefoon Mobiel nummer Mobiel nummer Nieuws uit uw branche en informatie over seminars en producten per e-mail ontvangen. Geen serviceherinnering Opstaan 	



Daarna verder door te klikken op <i>upgrade</i> <i>account</i> .	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>
Vul de (bedrijfs)- adresgegevens in en klik op <i>opslaan.</i>	 Adres Straat* J. Asselbergsweg 2 Postcode* 5026 RR Stad* Tilburg



Vul professionele details aan en klik op <i>opslaan</i> .	Professionele details Functietitel Monteur Afdeling Gas
	Klik op Upgrade account
	Upgrade account
Vul de bedrijfs- gegevens aan en klik op Upgrade account ►	Upgrade naar bedrijfsaccount Bedrijf* Test B.V. Straut* J. Asselbergsweg 2 Descode* So26 RR Stad* Tilburg Lant: Mederland Dystene na company User, en geniet van de volgende voordelen: Pieres aanvrage Pieres aanvrage Pieres aanvrage Pieres aanvrage Pieres aanvrage Piere per en accessoires bestellen Pieres aanvrage Pieres aanvrage Pieres aanvrage Piere per en angelenen aanvaken Pieres per en aanvaken Pieres per



Klik op <i>OK</i>	Info
	Bedankt voor uw registratie. We zullen uw gegevens handmatig controleren. Dit proces kan enige tijd duren. Zodra al uw gegevens zijn geverifieerd, ontvangt u een e-mail om uw account te activeren. OK
	Registratie We zullen je aanvraag verwerken. Dit kan enige tijd duren. Zodra het proces is voltooid, ontvang je een e-mail. Naar de login
U ontvangt een e-mail als uw bedrijfsaccount is geactiveerd.	<text><text><image/><image/><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>



Beheer vai	n het bedrijfsaccount door administrator				
Ga op de homepage naar <i>Esders Connect</i> en log in.	E Innovatieve lekdetectie- en drui × +				
	→ C = sders.nl				
	+31 (0)13 4680 856 info@esders.nl Esders Connect SECTOREN				
Ga onder	♠ MEETGEGEVENSBEHEER APPARAATBEHEER BESTELLINGEN INSTELLINGEN ⊖				
naar GEBRUIKERS- BEHEER	GEBRUIKERSBEHEER				
	Hier worden alle gebruikers getoond die aan het bedrijfsaccount zijn gekoppeld. De beheerder stelt de autorisaties voor de overige gebruikers in.				
	In ons voorbeeld is Jan Jansen de beheerder van het bedrijf Voorbeeld B.V. De beheerder is gemachtigd voor alle functies in Esders Connect.				
	Jan Jansen 🚨				
	jan.jansen@voorbeeld-bv.nl				
	✓ Beheerder				
	Toon alle apparaten				
	Apparaten bewerken				
	Groepen bewerken				
	Toon alle bestellingen				
	Toon meetgegevensbeheer				
	Metingen bewerken				
	\odot				



geeft in dit	Piet Pieterse	Piet Pieterse
voorboold Diot	piet.pietersen@voorbeeta-bv.ht	piet.pietersen@voorbeeld-bv.nl
voorbeeld Piel	Beheerder	Beheerder
Pieterse	Toon alle apparaten	Toon alle apparaten
toegang tot 2	Apparaten bewerken	Apparaten bewerken
functies.	Groepen bewerken	Groepen bewerken
	Toon alle bestellingen	Toon alle bestellingen
	Toon meetgegevensbeheer	V Toon meetgegevensbeheer
	Metingen bewerken	Metingen bewerken
	·• d	• •



Certificaten	opvragen – individuel	e certificaten
Log in:	E Innovatieve lekdetectie- en drui × +	
	→ C 😅 esders.nl	
	+31 (0)13 4680 856	info@esders.nl Esders Connect
		ESTICIS SECTOREN
Ga naar APPARAATBEHEE R –	MEETGEGEVENSBEHEER	APPARAATBEHEER BES
MIJN APPARATEN		MIJN APPARATEN
	uw laatste aankopen zien,	ee w service MIJN GROEPEN
U kunt nu door de lijst scrollen, of uw apparaat	Zoeken	
zoeken.	Daarbij kunt u zoeken op het serient ingevoerd), maar ook op apparaatso	ort (bijv. smart memo).
Klik hiervoor op het vergrootgals of op <enter>.</enter>	Vanuit een zoekopdracht keert u ter en opnieuw op het vergrootglas of d	ug naar de lijst, door het zoekveld leeg te maken le enter-toets te klikken.
	Zoek het gewenste apparaat en klik	c op de 🕕 die ervoor staat.
	Serienummer Naa	m Materieelnummer
	810/07787 Exte	rne druksensor EDS2-P 1,6 bar %
In het tweede blad kunt u het	Certificaat	
certificaat	Bestandsnaam Type	Datum
downloaden .	20240327-81007787 pdf	27-3-2024



Certificat	en opvragen – alle appar	aten in een	service or	der
Log in:	E Innovatieve lekdetectie- en drui × +			
	→ C Sesders.nl			
	+31 (0)13 4680 856	info@esders.n	Esders (Connect
		Eso	C Г 5 ^s	ECTOREN
Ga naar BESTELLINGE	APPARAATBEHEER BI	ESTELLINGEN	IN:	
MIJN BESTELLINGE N	Μ	IJN AANBIED	INGEN	
	overzicht krijgen van uw M	IJN BESTELLI	NGEN	
	Zoek de gewenste order en klik op d	e 🕕 die ervoor s	taat	
	Type Volgnummer	Uw bestellingsnummer	Status	Datum
	Service opdracht 24505084		0	29-8-2024
Scrol naar beneden om de gewenste	Alle certificaten ineens: Service artikelen			
certificaten te downloaden.	Apparaat	Serienummer	Datum volgend onderhoud	Certificaat
	Testkop HEINZ	PK1097	9-9-2025	<u>+</u>
	Contactsensor EDS2-T 0,1K	810/06830	2-9-2025	ŧ
	Externe druksensor EDS2-P 25 bar 0,1 %	810/06895	9-9-2025	<u>+</u>
	Externe temperatuursensor voor DruckTest memo	TE000165	9-9-2025	<u>+</u>
	SIGI EX - Gasmeet- en gasdetectieapparaat	27G21057	11-9-2025	<u>+</u>
	Of een enkel certificaat:			



Servi	ice artikelen			
	Apparaat	Serienummer	Datum volgend onderhoud	≜ Certificaat
0	Testkop HEINZ	PK1097	9-9-2025	<u>+</u>
0	Contactsensor EDS2-T 0,1K	810/06830	2-9-2025	€
0	Externe druksensor EDS2-P 25 bar 0,1 %	810/06895	9-9-2025	<u>+</u>
0	Externe temperatuursensor voor DruckTest memo	TE000165	9-9-2025	<u>+</u>
0	SIGI EX - Gasmeet- en gasdetectieapparaat	27G21057	11-9-2025	<u>+</u>



Eigen identificatie-nummer van apparaat toevoegen		
Log in:	E Innovatieve lekdetectie- en drul × + → C 25 esders.nl	
	+31 (0)13 4680 856 info@esders.nl Esders Connect	
	EFICTS SECTOREN	
Ga naar APPARAATBEHEE	MEETGEGEVENSBEHEER APPARAATBEHEER BES	
R – MIJN APPARATEN	MIJN APPARATEN	
	uw laatste aankopen zien, ee MIJN GROEPEN	
U kunt nu door de lijst scrollen, of uw apparaat zoeken . Klik hiervoor op het vergrootgals of op <enter>.</enter>	Daarbij kunt u zoeken op het serienummer of uw eigen identificatienummer (mits ingevoerd), maar ook op apparaatsoort (bijv. smart memo). Vanuit een zoekopdracht keert u terug naar de lijst, door het zoekveld leeg te maken en opnieuw op het vergrootglas of de enter-toets te klikken.	
Vul het identificatie- nummer van uw apparaat in het veld <i>Materieel-</i> <i>nummer</i> .	Serienummer: Externe druksensor EDS2-P 1,6 bar 0,25 % Via aansluitkabel aan te sluiten op het meetapparaat. Sensortype: absolute druksensor Meetbereik: 0 - 1,6 bar boven atmosferische druk Meetbereik: 0 - 1,6 bar boven atmosferische druk	
	Contactpersoon Servicecontact Status MaterieeInummer klaar om te gebruiken MaterieeInummer Volgnummer: Softwareversie: 20 Afleverdatum: 30-4-2024 Datum volgend onderhoud: 27-3-2025	
Klik op opslaan onder aan de pagina.	Opslaan	



Service reservering maken		
Log in:	E Innovatieve lekdetectie- en drul × + → C ≅ esders.nl +31 (0)13 4680 856 ≅ info@esders.nl Esders Connect SECTOREN	
Ga naar APPARAATBEHEE R – MIJN APPARATEN	MEETGEGEVENSBEHEER APPARAATBEHEER BES esvol ingelogd op ons portaa, uw laatste aankopen zien, ee MIJN GROEPEN	
U kunt nu door de lijst scrollen, of uw apparaat zoeken . Klik hiervoor op het vergrootgals of op <enter>.</enter>	Daarbij kunt u zoeken op het serienummer of uw eigen identificatienummer (mits ingevoerd), maar ook op apparaatsoort (bijv. smart memo). Vanuit een zoekopdracht keert u terug naar de lijst, door het zoekveld leeg te maken en opnieuw op het vergrootglas of de enter-toets te klikken.	
Service reservering maken:	Zoek het gewenste apparaat en klik op e aan het einde van de regel. Serienummer Naam Materieelnummer Service ontact Vooraf betaald 810/07787 Externe druksensor ED52-P 1,6 bar Rob Tukker 27-3-2025 Vooraf	
Daarna kunt u aangeven of het apparaat enkel onderhoud nodig heeft, of ook reparatie.	Onderhoud/reparatie Jaarlijks onderhoud aan externe druksensor EDS2-P 1,6 bar - Mechanische controle - Kalibratie en justering van de sensor - Sticker en servicecertificaat	
Klik op opslaan en doorloop eventuele verdere vragen.	Afbreken Opslaan	



Vraagt u reparatie	Onderbould/reparatio
aan, dan noteert u het defect en	Jaarli Let op S2-P 1,6 bar
drukt op <i>OK</i>	Mecha Voer een beschrijving van de fout in.
	- Kallbri Geeft geen waarden door
	Repai
	Afbreken OK
	Afbreken Opslaan
	Klik op het winkelwagentje rechts onderin beeld
	Servicereservering
	Voeg apparaten to voor een serviceaanvraag. Na versturen van de aanvragen wordt per e-mail een servicereservering
	toegestuurd met een precieze datum.
	Aanvragen Annuleren
	Externe druksensor EDS2-P 1,6 bar 0,25 % : 810/07787
Klik op Aanvragen	1. Kies een verzendmethode (zichtbaar na klik op 🐨 I:
	Servicereservering
	Verzendmethode:
	Ik stuur het zelf op
	Regel voor mij een UPS zending
	Regel voor mij het vervoer van een Gitterbox
	Regel voor mij het vervoer per Europallet
	Regel voor mij het vervoer per wegwerppallet
	2. Geef het aantal pakketten of pallets op
	 Geef aan hoe u het retour wenst te ontvangen (
	Retourzending
	Standaard
	Standaard 🗸
	Expediteur
	Afhalen bij magazijn Haselünne
	4. Geef aan of u bet apparaat zo snel mogelijk wilt insturen (direct), of dat u de
	service alvast reserveert omdat de servicedatum binnenkort gaat verlopen.
	Geef dan een datum in de toekomst aan.
	NB: er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met uw wensen, maar de
	bestaande planning is leidend.



5. Vul de overige velden in indien van toepassing en klik op 'Aanvragen'.
Servicereservering De serviceaanvraag is succesvol verstuurd!
Hartelijk dank voor uw aanvraag. Wij nemen uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling en zullen u informeren of de aangevraagde termijn mogelijk is. Hiertoe ontvangt u binnenkort per e-mail een bevestiging van ons. OK
De aanvraag wordt in behandeling genomen en u krijgt hiervan een bevestiging per e-mail.
Wanneer u ook transport heeft geboekt, moet het pakket 3 werkdagen voorafgaand aan de servicedatum gereed staan voor afhaling. U wordt hierover nog nader geïnformeerd bij de bevestiging. De chauffeur heeft het verzendlabel voor het pakket bij zich, u ontvangt dit niet vooraf.
De verzendkosten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.